

1. LÉPÉS: Elzárjuk a hideg vizes sarokszelepet.



2. LÉPÉS: A vízpumpafogóval meglazítjuk a flexibilis csövet.



3. LÉPÉS: Majd teljesen letekerjük.





4. LÉPÉS: Az általunk mellékelt közdarabot rátekerjük a sarokszelepre.



5. LÉPÉS: Majd a flexibilis csövet is rátekerjük.



6. LÉPÉS: Az általunk mellékelt fehér vízcsövet hozzácsatlakoztatjuk a közdarabhoz.





7. LÉPÉS: Kattanásig betoljuk a vízcsövet,
majd betekerjük a ráfeszítőt.



8. LÉPÉS: A gyárilag elhelyezett dugót
kihúzzuk a gépből.



9. LÉPÉS: Meggyőződünk róla, hogy
helyesen eltávolítottuk-e.



10. LÉPÉS: A sarokszelephez bekötött, fehér vízcső másik felét dugjuk be a gépbe kattanásig!



11. LÉPÉS: A reduktort és a képen látható csatlakozót szorosan tekerjük össze



12. LÉPÉS: A reduktorba tekerjük be a képen látható csatlakozót



13. LÉPÉS: A CO2 kiállásba csatlakoztassunk egy fehér vízcövet a másik felét pedig csatlakoztassuk a reduktorba betekert csatlakozóba



14. LÉPÉS: A reduktort és a CO2 palackot tekerjük össze úgy hogy ne eressen.



15. LÉPÉS: Egy lapos csavarhúzóval beállítjuk maximum 4 bar-ra a nyomást.





16. LÉPÉS: Visszanyitjuk a sarokszelepet.



17. LÉPÉS: A kis kék csapot vízszintes állásba tekerjük, így nyomást adunk a gépnek.



18. LÉPÉS: A hálózati kábelt csatlakoztatjuk a gépbe, a másik felét pedig a hálózatba.





19. LÉPÉS: Miután ráengedtük a vizet és bedugtuk a hálózatba a készüléket, a melegvizes nyomógombot két csippanásig nyomjuk. Majd egy másodpercre elengedjük és újra megnyomjuk egészen addig, amíg víz nem jön a készülékekből.



20. LÉPÉS: FONTOS! Miután feltöltöttük a melegvizes tartályt, a képen látható módon mindkét billenőkapcsolót felkapcsoljuk.



21. LÉPÉS: Amennyiben az ábrán látható, a géphez tartozó összes alkatrészt szakszerűen beépítettük, akkor mindent jól csináltunk!





ÖNTRÓSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!

KAPCSOLAT:

Evians Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Kőrösi utca. 12570/33. hrsz.

Telefon: +36 (22) 326-939

Email.: info@evians.hu

